

SB: Jürg Lüthi  
☎ 033 828 72 18  
✉ [juerg.luethi@jungfrau.ch](mailto:juerg.luethi@jungfrau.ch)

## Betriebliche Anordnung BOB

Z BS 2000/20

Besteller: Heinz Schindler  
Auszuführende Arbeit: Verschwenkung Gleis Höhe Flugplatz  
Baustellenorganisation vom: 13. März 2020  
Arbeitsstellenkoordinator: Christian Riesen / 079 292 05 88

### 1. Sperrungen

#### 1.1. Gleis- und Streckensperrungen

Datum	Zeit	Zu sperren sind	Koord. Verfahren
13.04.2020 – 30.04.2020	13.04. ab 22:20 – 30.04. um 05:30	<b>Strecke Interlaken Ost – Wilderswil Bahnhof Interlaken Ost</b>	

#### 1.2. Bemerkungen

Folgende Arbeiten werden vom 14.04. – 29.04.2020 ausgeführt:

- Verschwenkung/Zusammenschluss altes auf neues Gleis beim Direktanschluss Flugplatz.
- Umbau und Ersatz Einfahrkurve (Gleis G82) und W208 Bahnhof Interlaken Ost.

### 2. Fahrleitungen

#### 2.1 Fahrleitungsschaltungen

Datum	Zeit	Auszuschaltende FL-Schalter	Betroffene Gleise
13.04.2020 – 28.04.2020		<b>Gemäss Schaltprogramm TU BOB</b>	

Schaltbefehle werden erteilt durch: Gemäss Schaltprogramm TU BOB

Am Mittwoch, 29.04.20 wird die Fahrleitung unter Spannung sein und es werden Probezüge verkehren.

### 3. Zugsausfälle

Die Züge auf der Strecke Interlaken Ost – Wilderswil fallen aus. Diese werden durch Busse ersetzt.

#### 4. Ersatzkonzept

Die Anschlüsse von Bern/Thun/Spiez nach Wilderswil und weiter in die Täler werden über Interlaken West sichergestellt. Auch in der Gegenrichtung werden die Anschlüsse über Wilderswil – Bus 105 – Interlaken West gewährleistet.

In Interlaken Ost werden die Anschlüsse von und nach der Zentralbahn sichergestellt. Entsprechend werden die Abfahrtszeiten festgelegt:

- Die Abfahrts- und Ankunftszeiten in Interlaken West und Wilderswil bleiben alle unverändert.
- Die Ankunftszeiten der Bahnersatzbusse in Interlaken Ost sind 28 und 58; die Abfahrtszeiten 00 und 30.

#### 5. Bahnersatzbusse

Ersatzbusse Interlaken Ost und Wilderswil:

- Ein Ersatzbus von GWB steht von 05:45 – 22:10 im Einsatz.
- Ein Dispobus von GWB steht zwischen 07:00 – 09:50 und 16:00 – 18:50 auf Abruf bereit.

Busse Interlaken West – Wilderswil:

- Nebst dem Kursbus wird ein Zusatzbus der PAG eingesetzt. Dieser verkehrt zwischen Interlaken West und Wilderswil ohne Halt.

#### 6. Anschlussregelung

Das zu spät verkehrende Unternehmen informiert die abnehmende TU, wenn die Anschlusssicherung kritisch wird. Dies geschieht über Funk über die Leitstelle Zweilütschinen.

#### 7. Verkehrssituation Interlaken Ost und Wilderswil

Die Halteorte der Busse von GWB befinden sich auf der Bahnhofseite des Brunnens.

In Wilderswil fahren die Busse bei der Ankunft zuerst um den VOI/Migros zum Wenden und halten dann auf der Bahnhofseite an. Dazu werden die Parkplätze zwischen der Leitstelle und dem WC durch den Bahnhof Wilderswil abgesperrt.

Die Busse Richtung Interlaken Ost halten auf der Talseite, die Busse Richtung Interlaken West auf der Bergseite.

#### 8. Kundenlenkung

- In Interlaken Ost steht eine frühe und späte Z-Tour für die Kundenlenkung zur Verfügung (05:40 – 21:15).
- Die Zugänge zu Gleis 2/3 in IO werden abgesperrt. Sollte die Zentralbahn Bedarf haben das Gleis 3 zu benutzen, werden die Aufgänge durch den Gepäckdienst in Interlaken Ost freigegeben (Tel.: 079 611 35 93).
- Die zb Züge 9856/9857, Abfahrt um 05:57 ab IO verkehren in dieser Zeit ab Gleis 4 statt 3.
- In Wilderswil stehen Kundenlenker zur Verfügung. Zusätzlich helfen das Bahnhofpersonal und die ankommenden und abgehenden Zugbegleiter bei der Kundenlenkung.
- Im Onlinefahrplan werden die effektiv verkehrenden Leistungen angegeben. Entsprechend werden die Anschlüsse von und nach Bern/Thun/Spiez über Interlaken West ausgegeben.
- Die Zugsausfälle werden in diesem Sinne im Onlinefahrplan nicht explizit kommuniziert.
- In unserem Kundeninformationssystem (KIS) werden die Züge zwischen Wilderswil und Interlaken Ost als Ausfall eingegeben. Dadurch werden die Ausfälle in den Zügen und in den Bahnhöfen als Ausfälle angezeigt und angesagt.
- Die Bahnersatzbusse werden im KIS eingegeben.
- Die Haltestellen für die Bahnersatzbusse werden durch die Busunternehmen gekennzeichnet.

## 9. Gruppen Reservationslisten

Aufgrund der aktuellen Situation sind in dieser Zeit kaum Gruppen unterwegs. Sollte sich noch eine Gruppe anmelden, ist dies an [rubi.t@grindelwaldbus.ch](mailto:rubi.t@grindelwaldbus.ch) zu mailen.

## 10. Pikettnummern

Unter folgenden Nummern sind die Transportunternehmungen erreichbar:

- Leitstelle BOB            033 828 74 52 (während Verkehrszeiten)
- Pikett PAG                058 448 20 02 (24 Std.)
- Pikett GWB                033 854 16 25 (24 Std.)

Jungfraubahnen  
Betriebssteuerung

Jürg Lüthi